



Danfoss Icon Standard 230V

Schéma de chauffage/refroidissement avec distributeur de régulation 088U1091





1. 230 V CA – Tension d'alimentation du panneau de commande
2. Entrée pour le passage en mode refroidissement
3. Interrupteur pour désactiver le refroidissement dans cette zone
4. Un cavalier permet de désactiver le refroidissement dans cette zone sans thermostat d'ambiance
5. Actionneur thermique ABN-FBH 230 V, normalement fermé (NF)

Chauffage/climatisation avec distributeur de régulation 088U1091



Raccordement de plusieurs Régulateurs pour plancher chauffant dans un même bâtiment

